

放大器 4:1

1. 1,2 腳接 AC220V 電源,指撥開關 2 撥 OFF,其餘為 ON
2. 未送訊號先歸零,三用電錶探測棒黑接 ↓ 紅接第 9 腳,調 VR4 歸零
3. 送 DC40V 至第 8 腳, 三用電錶探測棒黑接 ↓ 紅接 JP2,電壓應為 DC10V,不足或過高調 VR3,
測第 9 腳電壓應為 DC10V, 不足或過高調 VR5
測第 6 腳電壓應為 DC10V, 不足或過高調 VR2
4. 送 DC-10V 至第 3 腳, 三用電錶探測棒黑接 ↓ 紅接 JP1,電壓應為 DC10V, 不足或過高調 VR1
5. 送 DC5V 至第 4 腳, 三用電錶探測棒黑接 ↓ 紅接第 6 腳,電壓應為 DC10V
6. 送 DC10V 至第 5 腳, 三用電錶探測棒黑接 ↓ 紅接第 6 腳,電壓應為 DC10V

