



科羅那3

COLORADO III

系列 : 2.0 mm 耐磨層: 0.2 mm

*Here the scenery beautiful,
really make people linger.*



Characteristics	Test Method	Result
Dimension 尺寸	CNS 8907	6"x36"x2.0mm 24"x24"x2.0mm
Grip resistance 防滑性	CNS 8907	C.S.R ≥ 0.6
Resistance to Fire 防焰性	CNS 7614	防焰一級
Flame resistance 耐燃性	CNS 8907	火焰5秒以內熄滅
Metal content 重金屬含量	ASTM F963-11	N.D 未檢出

施工方法

1. 施工前依照建築物訂基準墨線，求出中心點，並用角尺量取90° 求出垂直平分線，再使用墨斗彈出基準線。
2. 塗佈應沿著基準線中心點為起點，向四面中之一面基準線開始，使用齒狀鋼刮板刀，將水性膠呈波浪狀均勻塗佈於地面上，不可積膠，待膠表面呈現霧狀及黏度增加時，方能鋪貼。基塗佈面積配量約40分鐘內貼完為宜，地磚鋪設應以箭頭同向鋪設，由上往下放置並在每片地磚四周輕壓，使地磚與地面吻合。
3. 貼完地磚後，一小時內需檢查修正，未貼牢部分，以滾輪壓牢。
4. 四周邊緣收尾，須將欲鋪設之地磚置於已鋪設完成的最後一片地磚上，使兩片地磚完全吻合，一邊緊靠牆壁，周邊使用美工刀沿著邊緣處切割並拆斷，將鋪貼於牆壁地面處。
5. 鋪設完工後，去除所有污漬，可用微量松香水或去漬油，小心清除較乾硬的水性膠，後用清水擦拭即可。

清潔方法

1. 使地磚所有污漬清潔乾淨，如有殘膠可用中性清潔劑及3M紅色菜瓜布輕微磨掉。
2. 將地板洗淨劑潑灑置地磚上，使用打蠟機或其他工具將地磚上髒汙磨掉，再以乾脫把擦拭後，清水擦拭最後。
3. 地乾後，以水性蠟倒入乾拖把上，將蠟均勻塗佈於地磚上即可。
4. 上蠟後，約20分鐘讓地磚表面乾，可用電風扇縮短時間，等乾後才可以踩踏於上面。如有重物搬移，建議約8小時蠟完全乾才搬移，即可保持地磚光鮮亮麗。
5. 如地磚使用一段時間，地磚表面變黃需重新上蠟時，則以除蠟劑直接均勻潑灑於除蠟處，約10-15分滲入地磚後，以水潑溼地磚，蠟需完全去除，否則重新上蠟地磚不光亮。完成後，再依照前1-4步驟清潔保養即可。

地磚清潔保養

1. 地磚鋪設完工後，先去除所有污漬，再以壓克力樹脂水蠟保養地磚。
2. 適當清潔保養可延長使用期限，平常可使用掃把將灰塵及沙粒掃除，再以抹布擦拭。如必要時可加入適當地板蠟或水蠟清潔，勿用過多的水來清洗地磚。

材料重金屬檢測

・測試項目：

符合ASTM F963測試 - 鎘 (Cd)、鉛 (Pb)、鉻 (Cr)、鋇 (Ba)、硒 (Se)、銻 (Sb)、汞 (Hg)、砷 (As)，未檢出。



72121 經典洗白橡木



72031 復古白橡木



72021 復古巧克力木



72061 經典橡木



72011 復古柏木



72051 復古紫檀木



72056 復古棕橡木



72071 經典黑檀木



72003 經典銀灰橡木



72081 經典溫莎灰



24101 淺白砂石紋



24091 黃金亞麻紋



24031 淺灰砂石紋



24121 方塊櫟木紋



24131 方塊柏木紋



24081 銀灰亞麻紋



24023 版岩石紋



24051 深黑砂石紋



72131 經典鐵刀木



72091 經典黑枕木



科羅那3

系列 : 2.0 mm 耐磨層: 0.2 mm