


3.5 代 影音接收器 JP-EZCAST-01 同時支援 iOS 與 Android 系統以下為操作步驟，並可經由區域 WIFI 傳輸投影畫面。

### 【將接收器連上區域 WIFI】



1. 接收器接上電源與 HDMI 至電視後出現如下畫面，請確認右邊是否顯示為 Mode：DLNA/Airplay



2. 到設備 Wi-Fi 內直連接收器，密碼如電視上顯示




3. 開啟設備內瀏覽器於網址列輸入 **http://192.168.203.1**，如下圖。畫面開啟後再網際網路(Internet)內設定區網名稱與帳號。



4. 回到手機內設定，改連相同 WIFI 即設定完成，之後手機與接收器只要連上相同區域網路即可投影。

## 【iOS 間接連線】

1. 確認手機連上與接收器同區域網路。
2. 自螢幕下方快速往上滑，拉出快捷選單，點選 **Airplay**，切換至 Allcast 設備即可使用 DLNA 模式，開啟鏡像輸出則為手機畫面同步至電視。



## 【Android 間接連線】

1. 接收器開機後，確認螢幕上模式是否為 Miracast 模式。



2. 確定手機連上與接收器設定相同的區域網路，開啟手機影音輸出/畫面同步功能，以下舉例幾款手機操作路徑(僅做參考)

【ASUS ZenFone】：設定>更多>Playto>選擇 EZCAST 裝置

【hTC ONE 系列】：設定>更多>HTC Connect>選擇 EZCAST 裝置

【hTC New One 系列】：設定>Media output

【Sony】：設定>Xperia 連線>選擇 EZCAST 裝置

【Samsung S6 系列】：螢幕上方往下滑出快捷列>編輯(右上角)>Screen Mirroring

【Samsung Galaxy Note】：下拉選單>快速聯結>Screen Mirroring

【Samsung Android v4.1.2】：設定>更多設定>AllShare Cast