

放大器 1:1

- 1 · 1,2 腳接 AC220V 電源,指撥開關 5 撥 OFF,其餘為 ON
- 2 · 未送訊號先歸零,三用電錶探測棒黑接 ∇ 紅接第 9 腳,調 VR4 歸零
- 3 · 送 DC10V 至第 8 腳, 三用電錶探測棒黑接 ∇ 紅接 JP2,電壓應為 DC10V,不足或過高調 VR3,
測第 9 腳電壓應為 DC10V, 不足或過高調 VR5
測第 6 腳電壓應為 DC10V, 不足或過高調 VR2
- 4 · 送 DC-10V 至第 3 腳, 三用電錶探測棒黑接 ∇ 紅接 JP1,電壓應為 DC10V, 不足或過高調 VR1
- 5 · 送 DC5V 至第 4 腳, 三用電錶探測棒黑接 ∇ 紅接第 6 腳,電壓應為 DC10V
- 6 · 送 DC10V 至第 5 腳, 三用電錶探測棒黑接 ∇ 紅接第 6 腳,電壓應為 DC10V

