


縮碼表 EG-P2N 之設定及操作方法

(一) 內部 SW1 指撥開關和短路片之排列：



(二) 英文代號說明（在表頭內依照下列順序顯示）：

S 比例表之基本比例值。

H 高限設定 AL2。

L 底限設定 AL1。

t 電壓、電流、頻率之基本時基，出廠前設定完成（一單位為 1ms）

U 調速器的上昇時基（每加一單位為 1ms）設定 0 時，為 0.5ms。

d 調速器的下降時基（每減一單位為 1ms）設定 0 時，為 0.5ms。

P 小數點在位移（有 0~4 不同的設定）：

0 全整數，無小數點。

1 小數點在個位數。

2 小數點以下有一位數。

3 小數點以下有二位數。

4 小數點以下有三位數。


※若要調整比例之顯示值，請改變 **S** 值，**S** 值大，顯示值大。

(三) 操作說明範例：

S 值 99 改變設定為 120，**H** 值 1000 變更設定為 2000。




SW1 指撥開關 8 切到 OFF 之位置




送上電源




送電瞬間，顯示此訊號為正常狀況。




同時按下 **SET**   達到此顯示數字時，放開上述三鍵




此訊號出現後，開始設定內部參數。



按  鍵



按 **SET** 鍵



按 **SET** 鍵



按  鍵



按 **SET** 鍵 1 秒，此數字顯示後，表示完成設定步驟



SW1 指撥開關 8 切回 ON 的位置，便可正式上線運作

(四) 外部接線圖

